

Download- und Installationsanleitung

Registrierung

Die Registrierung für die Benutzung des CLT_Plumbing_Designers erfolgt derzeit über Kontaktaufnahme mit xxx. Der Link zum Programm wird Ihnen dann per E-Mail zugesandt.

Download bzw. erstmaliges Starten

Nach Zusendung des Download-Links, kann der CLT_Plumbing_Designer mit Hilfe des Java Web Start Launchers gestartet werden.

Die Installation von Java 8 wird vorausgesetzt. Eine kostenlose Version kann unter www.java.com/de/download/ heruntergeladen werden.

Bitte beachten Sie allerdings die Änderungen betreffend der Oracle Java-Lizenz.

Erneuter Programmaufruf

Der erneute Programmaufruf muss nicht mehr über die Webseite erfolgen. Unter Windows gibt es in den Systemsteuerungen den Punkt „Java“.



Durch Anklicken wird das Java Control Panel angezeigt. Im Java Control Panel dann „Temporäre Internet-Dateien“ anzeigen lassen.



Durch Selektieren des CLT_Plumbing_Designers im Java Cache Viewer und Anklicken des grünen Start-Knopfes wird online nach der aktuellen Version des CLT_Plumbing_Designers gesucht, und im Falle eines vorhandenen Updates heruntergeladen und anschließend erneut gestartet.

 Mit diesem Button wird eine Verknüpfung am Desktop hergestellt, bzw. erscheint der CLT_Plumbing_Designers dann auch als Programm im Start-Menü.

From:
<https://bspwiki.at/> - bspwiki.at

Permanent link:
https://bspwiki.at/doku.php?id=clt:special:building_services:plumbing_design:plumbing_designer:install&rev=1724767721

Last update: 2026/08/24 15:11

