

# Download- und Installationsanleitung

## Registrierung

Die Registrierung für die Benutzung des CLT\_Plumbing\_Designers erfolgt derzeit über Kontaktaufnahme mit [edv\(at\)holzbauforschung.at](mailto:edv(at)holzbauforschung.at). Der Link zum Programm wird Ihnen dann per E-Mail zugesandt.

## Download bzw. erstmaliges Starten

Nach Zusendung des Download-Links, kann der CLT\_Plumbing\_Designer mit Hilfe des Java Web Start Launchers gestartet werden.

Die Installation von Java 8 wird vorausgesetzt. Eine kostenlose Version kann unter [www.java.com/de/download/](http://www.java.com/de/download/) heruntergeladen werden.

Bitte beachten Sie allerdings die Änderungen betreffend der Oracle Java-Lizenz.

## Erneuter Programmaufruf

Der erneute Programmaufruf muss nicht mehr über die Webseite erfolgen. Unter Windows gibt es in den Systemsteuerungen den Punkt „Java“.



Durch Anklicken wird das Java Control Panel angezeigt. Im Java Control Panel dann „Temporäre Internet-Dateien“ anzeigen lassen.



Durch Selektieren des CLT\_Plumbing\_Designers im Java Cache Viewer und Anklicken des grünen Start-Knopfes wird online nach der aktuellen Version des CLT\_Plumbing\_Designers gesucht, und im Falle eines vorhandenen Updates heruntergeladen und anschließend erneut gestartet.

 Mit diesem Button wird eine Verknüpfung am Desktop hergestellt, bzw. erscheint der CLT\_Plumbing\_Designers dann auch als Programm im Start-Menü.

From:  
<https://bspwiki.at/> - bspwiki.at

Permanent link:  
[https://bspwiki.at/doku.php?id=clt:special:building\\_services:plumbing\\_design:plumbing\\_designer:install&rev=1724827687](https://bspwiki.at/doku.php?id=clt:special:building_services:plumbing_design:plumbing_designer:install&rev=1724827687)

Last update: 2026/08/24 15:11

