

Benutzerhandbuch

Version 1.0

Startbildschirm


Beim Start des Programmes erscheint der Startbildschirm mit allgemeinen Angaben zum Tool, wie z.B. aktuelle Version, Kontaktinformationen und Projektpartner.

Im unteren Bereich des Fensters befindet sich die Auswahl, ob mit dem [Konfigurator der Standardtypologien](#) oder der benutzerdefinierten Eingabe fortgesetzt werden möchte. Aktuell ist die benutzerdefinierte Eingabe noch nicht aktiviert.



Konfigurator der Standardtypologien

Wurde beim Startbildschirm die Option "Konfigurator starten ..." gewählt, wird ein Fenster mit den vordefinierten Standardtypologien gestartet.



Im oberen Bereich des Fensters besteht die Möglichkeit die vorhandenen Typologien nach Größe des zur Verfügung stehenden Platzes

Filter

Filter

☒ Filter anwenden

Abmessungen ☒ anwenden max Lx m max Ly m

Räume ☒ anwenden ☐ alles in einem Raum ☐ mehrere Räume

Ausstattung ☒ anwenden ☒ WC ☒ Dusche ☐ Badewanne

Allgemeine Projektoptionen

Allgemeine Projektoptionen

Barrierefreiheit

anpassbar

Warmwasserbereitung

zentral

Anzahl der Geschoße


4

Norm/Vorschrift


ÖNORM B 1600:2023

- ☐ Heizung mitplanen (wassergeführt)
- ☐ Handwaschbecken im WC mitplanen
- ☒ Schacht im WC über ganze Raumbreite



Projektfenster



Menüs



Buttons



Info

Im Info-Fenster findet man u.a. die Kontaktadresse, sowie die Möglichkeit die Nutzungsbedingungen anzuzeigen und einen „Feedback-Button“.



Projektinfo

Über das Menü „Bearbeiten | Projektinfo“ gelangt man zur Eingabe der Projektinformationen. Hier können Projektnummer und Projektname vergeben, sowie eine Beschreibung der betrachteten Räume vorgenommen werden. Des Weiteren kann ein Bearbeiter eingetragen werden. Erstellungs- und Änderungsdatum des Projektes, sowie der Speicherort werden automatisch gesetzt.

Projektinfo

Projektnummer

Projektname

T4_03

Beschreibung

Bearbeiter

Erstellt:

22. August 2024 10:34:58 MESZ

Geändert:

Ort:

OK

Abbrechen

From:
<https://bspwiki.at/> - **bspwiki.at**

Permanent link:
https://bspwiki.at/doku.php?id=clt:special:building_services:plumbing_design:plumbing_designer:manual&rev=1719393120

Last update: **2026/08/24 15:11**

